



අධික හිම පතනය අතරතුර සේවා ස්ථාන ආරක්ෂණ නීති

2024 නොවැම්බර් මාසයේ සෝල් අගනගර ප්‍රදේශයේ මුල් කාලීන අධික හිම පතනය මාරාන්තික අනතුරු රැසකට හේතු විය!

අධික හිම පතනය පවතින කාලවලදී එවැනි අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා සේවා ස්ථාන ආරක්ෂණ කළමනාකරණය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

අධික හිම නිසා ඇති වන ප්‍රධාන ව්‍යසන වර්ග

ලිස්සා යාම සහ වැටීම්

- ❑ බැවුම්, පඩිපෙළ සහ සෙවන සහිත ප්‍රදේශ වැනි අයිස් සහිත කොටස් මත ලිස්සා යාම
- ❑ වහලවල් මත වැඩ කරන අතරතුර උසකින් වැටීම ආදිය.

හකුළන්න සහ පහර දෙන්න

- ❑ තෙත් හිම නිසා උපකරණ · ද්‍රව්‍ය · ව්‍යුහයන් බිඳ වැටීම
- ❑ වෙන් වූ ද්‍රව්‍ය · තාවකාලික ව්‍යුහයන් ආදියෙන් බලපෑමට ලක්වීම.

පෙරළීම

- ❑ අධික හිම සහ තද සුළං අතරතුර කුළුණු දොඹකර, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ · උපකරණ ආදිය පෙරළීමේ අවදානම.

මෑත කාලීන අනතුරු අවස්ථා

අවස්ථාව 1 අධික හිම හේතුවෙන් තාවකාලික ව්‍යුහයක් කඩා වැටීම

අනතුරු දළ විශ්ලේෂණය

අධික හිම පතනය හේතුවෙන් කර්මාන්ත ශාලාවක එළිමහන් ගඩොඩා අංගනයක් (තාවකාලික ව්‍යුහයක්) කඩා වැටුණු අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සේවකයෙකු යටට පොඩි වී හියෙය (මරණ 1ක්).



අවස්ථාව 2 හිම ඉවත් කිරීමේදී කැණීම් කරන ලද ප්‍රදේශයකට උපකරණ පෙරළීම

අනතුරු දළ විශ්ලේෂණය

භූමිය තුළ හිම ඉවත් කිරීම සිදු කරන ඉදිකිරීම් උපකරණ (ස්කිඩ් ස්ටියර් ලෝඩරයක්) පෙරළී ගොස් කැණීම් කරන ලද ප්‍රදේශයකට මීටර් 7 ක් පහළට වැටුණි(මරණ 1ක්).



අධික හිම පතනය අතරතුර සේවා ස්ථාන ආරක්ෂණ නීති

ප්‍රධාන නීති

- ❑ මූලික තද හිම උපදේශනයක් නිකුත් කළ විට → විදුලි සංදේශ/නම්‍යශීලී වැඩ සහ නිවාඩු විකල්ප ක්‍රියාකාරීව භාවිතා කරන්න!
- ❑ කාර්මික අනතුරක ආසන්න අවදානමක් ඇති වුවහොත් → වහාම වැඩ නතර කර සේවකයින් ඉවත් කරන්න!

තද හිම පතනයට පෙර

- එකතු වූ හිම *කුඩාරම් වහලවල්, වියන්, තාවකාලික මාර්ග ආදිය යටතේ කඩා වැටීමට ඉඩ ඇති තාවකාලික ව්‍යුහයන් ශක්තිමත් කරන්න.
- ගසාගෙන යා හැකි ද්‍රව්‍ය සහ තාවකාලික ව්‍යුහයන්ගේ ආරක්ෂිත තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න.
- හිම ඉවත් කිරීමේ උපකරණවල ඉන්වෙන්ටරි සහ මෙහෙයුම් සූදානම කල්පිත පරීක්ෂා කරන්න.
- හදිසි සම්බන්ධතා ජාලයක් සහ හදිසි ප්‍රතිසාධන කණ්ඩායමක් ස්ථාපිත කිරීම.
- කාලගුණ විද්‍යා පරිපාලනය විසින් නිකුත් කරන ලද කාලගුණ උපදේශන නීතිපතා පරීක්ෂා කරන්න.
(අධික හිම උපදේශනයකදී, විදුලි සංදේශ/නම්‍යශීලී වැඩ සහ නිවාඩු විකල්ප භාවිතා කරන්න)

තද හිම වැටෙන අතරතුර

- අධික හිම පතනයක මුල් අවධියේදී, හිම ඉවත් කර ආරක්ෂිත මාර්ග සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් හෝ ඒ හා සමාන කාරක යොදන්න.
- තාවකාලික ව්‍යුහයන්ට යටින් ඇති, සමූචිත හෝ තෙත් හිම යටතේ කඩා වැටිය හැකි ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශ වීම තහනම් කරන්න.
- තද හිම සහ තද සුළං අතරතුර එළිමහන් වැඩ අත්හිටුවන්න.
(වානේ රාමු වැඩ සහ ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ/ උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළත්ව)
- රෝද දෙකේ වාහන හා විනයයෙන් බෙදාහැරීම් සීමා කරන්න හෝ අනතුරුදායක ප්‍රදේශවල ප්‍රවේශයෙන් රිය පදවීමට ධාවකයින්ට උපදෙස් දෙන්න.

තද හිම පතනයෙන් පසු

- වැඩ නැවත ආරම්භ කිරීමට පෙර ප්‍රධාන ව්‍යුහයන් සහ උපකරණවල ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කරන්න.
- කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් හෝ ඒ හා සමාන කාරක යෙදීමෙන් ආරක්ෂිත මාර්ග සුරක්ෂිත කරන්න.
- වහලවල්* ආදියෙන් හිම ඉවත් කිරීමෙන් කඩා වැටීම් වළක්වන්න.
* වහලු වැඩ කිරීමේදී වැටීම් වැළැක්වීමේ පියවර හොඳින් සහතික කරන්න.
- හිම ඉවත් කිරීම වැනි එළිමහන් වැඩ සඳහා ප්‍රදාය ලිපි ආරක්ෂක උපකරණ සහ පරිවරණය කළ ආම්පන්න පළඳින්න.
- රෝද දෙකේ වාහන බෙදාහැරීම් සඳහා, අයිස් සහිත කොටස් වළක්වා හිම ඉවත් කිරීම අවසන් කළ මාර්ග භාවිතා කරන්න.