



유해물질 노출 근로자를 위한 개인 보호구 안면부 여과식 호흡용 보호구 — 세척

유해인자로부터 근로자의 건강과 안전을 지키기 위해 호흡용 보호구를 정기적으로 세척해야 한다.

- 보통 매번 사용 전 · 후에 세척을 해야 한다.
- 호흡용 보호구를 세척하면서, 보호구를 점검하여 손상되었거나 유실된 부품이 있는지 확인한다.

사업주는 근로자에게 세척 용구 및 시간 등을 제공 할 의무가 있다.

작업 중 세척하기

- 작업시간 중에 종종 호흡용 보호구를 간단하게 세척해야 하는 경우가 있다. 잠시 쉬거나 식사 시간 후, 호흡용 보호구를 다시 착용하기 전에 젖은 헝겊을 사용해서 안면 밀착부와 안면부 내부를 닦는다.



정기 세척 지침

01 여과재 또는 정화통을 분리한다.

- 1 여과재 또는 정화통은 습기가 차거나 젖어 있으면 안된다.
- 2 젖은 천으로 정화통 외관을 닦는다.
- 3 정화통 내부는 세척하지 않는다.
- 4 여과재 또는 정화통에 페인트나 이물질이 많이 묻어있는 경우에는 교체한다.

02 머리 고정끈, 개스킷(gasket), 배기밸브를 분리한다.

03 안면부를 따뜻한 물에 넣어 조심히 씻는다. 너무 뜨거운 물을 사용하면 안면부가 변형될 수 있다.

- 1 순한 비누를 사용한다.
- 2 잘 제거되지 않는 이물질을 제거할 때는 부드러운 솔을 사용한다.
- 3 테레빈유 또는 휘발유와 같은 유기 용제는 절대로 사용하지 않는다.

04 깨끗하고 따뜻한 물을 사용해서 안면부의 비누 잔유물이나 소독액을 씻어낸다.

05 안면부를 표면이 깨끗한 장소에 두거나 줄에 일렬로 걸어서 건조시킨다.

- 1 안면부가 변형되지 않도록 한다.
- 2 천을 사용해서 물기를 닦는 경우에, 부드럽고 보푸라기가 없는 천을 사용한다.

06 배기밸브와 개스킷(gasket)을 주의해서 씻는다.

- 1 건조한 공기 중에서 말리며, 배기밸브가 원래 모양을 유지하도록 건조한다.
- 2 휘어지거나 손상된 배기밸브는 새 것으로 교체한다.

07 호흡용 보호구의 모든 부품이 제조사 인증을 받은 것인지 확인하고 정확한 위치에 재조립한다.

08 여과재 또는 정화통을 다시 부착한다.

위 호흡용 보호구의 세척 및 소독 지침은 제품별 상이할 수 있으므로 제조사의 지침을 따라야 함